



ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

Οδηγία Λήψης Δείγματος Οίνου προς Ανάλυση

Η δειγματοληψία από βαρέλια ή δεξαμενές για το κάθε δείγμα, γίνεται με το "τράβηγμα" τριών δειγμάτων, από τρία διαφορετικά ύψη του βαρελιού ή της δεξαμενής. Συνήθως, τα ύψη είναι το 1/10, το μέσο και το 9/10 του ύψους του βαρελιού ή της δεξαμενής, από όπου πραγματοποιείται η δειγματοληψία.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα λήψης δείγματος από δεξαμενή με το παραπάνω πρωτόκολλο, τότε η δειγματοληψία μπορεί να γίνει από το δειγματολήπτη (βρυσάκι) αφού προηγουμένως αφήσουμε να «τρέξουν» τουλάχιστον 3-5 L οίνου τα οποία στη συνέχεια θα επιστραφούν στη δεξαμενή.

Σειρές βαρελιών: Από σειρές βαρελιών, το δείγμα παίρνεται από διάφορα σημεία των σειρών. Τα σημεία επιλέγονται ανάλογα με τον γενικό όγκο του προϊόντος. Και εδώ η δειγματοληψία γίνεται από τρία σημεία του βαρελιού, το οποίο επιλέγεται από καθορισμένο σημείο της σειράς.